

Módulo: Trator bulldozer - corte e empurramento de terras

Carga Horária: 50 horas

Objetivos

- Verificar o estado da máquina;
- Executar a manutenção básica;
- Verificar e ajustar os rastos;
- Verificar sapatas, dentes do ripper e articulações da lâmina;
- Efetuar manobras e operações de corte, escavação e empurramento de terras;
- Efetuar espalhamento e regularização de terras e outros materiais;
- Efetuar a limpeza dos órgãos de trabalho, a lubrificação de proteção e o estacionamento da máquina;
- Elaborar o relatório do trabalho realizado e das anomalias detetadas.

Conteúdos

- Verificação do estado geral da máquina;
- Manutenção básica com correção de níveis de óleos e lubrificação dos copos de massa;
- Verificação e acerto da folga dos rastos e do aperto das sapatas;
- Verificação das articulações da lâmina, efetuando os ajustes necessários;
- Movimentações e manobras em vazio;
- Análise das fichas técnicas e dos desenhos do trabalho a efetuar;
- Operações de corte, escavação e empurramento de terras;
- Formação de depósitos de empréstimo;
- Espalhamentos e regularização de terras e outros materiais;
- Limpeza dos órgãos de trabalho, lubrificação protetora da máquina e estacionamento no final da jornada;
- Elaboração do relatório do trabalho realizado com indicação das anomalias detetadas.